

# 電子配車盤 **セレクトコール**

●●●● **SELECT CALL**  ●●●●



## デジタル無線機で明瞭な通話

明瞭な音声通話で、乗務員さんとのコミュニケーションがスムーズ。

## 電子コマ置きで効率配車

音声無線機だけでこんなに便利に簡単操作で配車に利用できます。

## 自動実空車表示で、スムーズ配車

実空車表示が一目瞭然!  
お客様がご乗車されると、画面で自動的に実車状態が確認できます。

### こんな問題点を解決

- 実空車状態が把握できないため配車がスムーズにできていない。
- 乗務員様との通話が聞き取りにくい。
- 聞き間違いによる業務効率のロスが多い。



## セレクトコール導入前

〇〇号車 どうぞ〜

〇〇号車 無線とれませんか〜?

〇〇号車指名入ってますけど応答願います

〇〇方面空車車両いませんか〜?



## セレクトコール導入後

〇〇号車をクリックして **セレクトコール**

ピロロ・ピロロ **あ! セレクトコールだ!**

〇〇号車 指名きてます

〇〇号車は 配車済み!!



配車担当者様 「馬鹿に〇〇様」  
乗務員さん 「はい了解」



# セレクトコール機器構成例と機能

## 配車室設備 4値方式基地局



パソコン



基地局無線機

## 車両設備 4値方式移動局

移動局無線機



スマート操作器



## 車番表示例



車両設備に操作器を接続されると以下の機能がご利用になれます。

- 「通話欄/応答欄/了解欄」に車番を表示します。  
タクシーメーターとの連動で、実空車状態を表示します。
- \* 操作器を接続されない場合でも、通話欄に車番表示を行います。

## 機能概要

- 待機一覧表示10箇所、ファンクション操作、マウス操作による並び替え、車両一覧表示(最大表示100台)
- 通話ID表示・応答ID表示、了解ID表示(操作器接続時)
- 空車、実車表示(手動登録、又は操作器による自動登録)
- 状態表示等

● 定格、仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。● 製品の色は印刷物ですので、実際と若干異なる場合があります。● このカタログの内容は2019年4月現在のものです。

**TOMCOM**

トム通信工業株式会社  
スマートウェブ・テレコミュニケーションズ社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1244番地  
TEL(045)543-3800 FAX(045)543-3806

URL <http://www.tomcom-radiosys.jp/>

TOMCOM 販売代理店



● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。